

Übersicht Einstellung **CSP DUAL II**

Die Navigation im Menü erfolgt über drei Tasten im Inneren des Gerätes.



Taste [-]



Taste [OK]



Taste [+]

Um das Einstellungs Menü zu aktivieren, halten Sie die mittlere Taste [OK] 3 Sekunden lang gedrückt.

Mit der + und – Taste können Sie einen der folgenden Menüpunkte anwählen. Mit der mittleren Taste wird bestätigt.

Durch gedrückt halten der Taste [-] kommt man eine Ebene zurück.

001	→ Zähler	Anzeige Gesamtsumme aller eingeworfenen Münzen
101	→ Gerät 1	
	→ 11	<u>Zeitfreigabe für den eingestellten Preis bei Gerät 1</u>
	→ 71	<u>Preis in Euro für die eingestellte Zeit bei Gerät 1</u>
102	→ Gerät 2	
	→ 11	<u>Zeitfreigabe für den eingestellten Preis bei Gerät 2</u>
	→ 71	<u>Preis in Euro für die eingestellte Zeit bei Gerät 2</u>
120	→ Wert einer Wertmarke	
	→ 1	wird nicht benötigt
	→ 2	Wert in Euro für Wertmarke vom Typ WML27
	→ 3	wird nicht benötigt
201	→ Betriebsmodus	
	→ 1 (Gerät 1)	
	→ 0	Gerät 1 außer Betrieb
	→ 1	Gerät 1 in Betrieb
	→ 2	Gerät 1 in Betrieb, inkl. TE-Funktionen
	→ 2 (Gerät 2)	
	→ 0	Gerät 2 außer Betrieb
	→ 1	Gerät 2 in Betrieb
	→ 2	Gerät 2 in Betrieb, inkl. TE-Funktionen
901	→ Signalton	
	→ 1	Signalton AUS
	→ 2	Signalton EIN
999	→ Anzeige der Softwareversion	

Für den normalen Betrieb mit 2 Geräten müssen nur die „rot“ markierten Parameter verändert werden.

Übersicht Einstellung CSP DUAL II

Beispiel zur Einstellung von Zeit und Preis:

Parameter 11 (Zeit)

Einstellung: 0.30 → 30 Sekunden

Einstellung: 3.00 → 3 Minuten

Einstellung: 0.30• → 30 Minuten

Einstellung: 1.30• → 1 Stunde und 30 Minuten

(Achten Sie auf den zusätzlichen Punkt am Ende der Zahl)

Parameter 71 (Preis)

Einstellung: 1.00 → 1 Euro

Einstellung: 2.50 → 2,50 Euro

Beispiel:

Parameter: 11 → 1.30•

Parameter 71 → 2.00

➔ Für den Einwurf von 2 Euro gibt es für 1 Stunde und 30 Minuten Strom.

Bei einem weiteren Einwurf von Münzen wird die Zeit aufaddiert.